

































N AWZ 661

HURTIGREFERANSE

Les også nøye gjennom:
bruksanvisningen og
installasjonshåndboken.



Tilleggsfunksjoner Programmer		 Skån Reduserer tørkeintensiteten (anbefales for ømfintlige plagg)	 Buzzer Lydsignal ved slutten på tøringen i intervaller	Anslått tørketid			Maks. tøymengde kg
				Sentrifugehastighet Vaskemaskin			
				rpm 800	rpm 1000	rpm 1200	
 Bomull Maks 5 kg	 Ekstra tørr			95' 135'	-	80' 110'	3,5 5,0
	 Skaptørt pluss			85' 125'	-	70' 100'	3,5 5,0
	 Skaptørt*			80' 110'	-	60' 90'	3,5 5,0
	 Stryketørt*			60' 90'	-	50' 70'	3,5 5,0
 Syntetisk Maks 2,5 kg	 Skaptørt pluss			30' 55'	25' 45'	-	1,0 2,5
	 Skaptørt*			25' 45'	20' 35'	-	1,0 2,5
	 Stryketørt			20' 35'	15' 25'	-	1,0 2,5
 Lufting	Klærne luftes i 30 minutter uten varme	-		-	-	-	-
Tids- programmer 20' 40' 60'	Fullfører tøringen eller tørker enkeltplagg (passer til alle tekstiler).	-	20' 40' 60'	-	-	-	-

Start/Pause 	Starter tørkesyklusen. Indikatorlampen lyser når tørketrommelen er på.
Filter 	Indikatorlampen lyser når filteret trenger rengjøring. Rengjør filteret etter hver syklus.
Vannbeholder 	Lysen når vannbeholderen må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm vannbeholderen. Trykk på Start/ Pause-knappen for å starte tørketrommelen igjen og fortsette programmet.
PROGRAMSEKVENSIINDIKATORER	
 Tørking  Lufting  End Slutt  Anti-krøll	Indikatorlampene for programsekvens viser status eller fremdrift for tørkesyklusen.

* Testprogrammer i henhold til IEC 61121

5019 100 18214

KLARGJØRE VASKEN

1. Kontroller at alle festemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme.
2. Vreng plaggene.
3. Legg vasken løst i trommelen for å unngå at plaggene vikler seg sammen.

Sorter tøyet slik:

A) Etter vaskedeklarasjoner (i kragen eller på en innvendig søm):



Kan tørkes i tørketrommel



Kan tørkes i tørketrommel med redusert intensitet



Skal ikke tørkes i tørketrommel

B) Etter mengde og tykkelse/vekt

Når tøyet som skal tørkes overstiger tørketrommelens kapasitet, kan du adskille tøyet i henhold til vekten (f.eks. håndduker for seg og tynt undertøy for seg).

C) Etter tekstiltipe

Bomull/lin: Håndduker, bumullsgenstre, sengetøy og duker av bomull og lin.

Syntetisk/finvask: Bluser, skjorter, overaller, osv. av polyester eller polyamid, samt blandingstekstiler av bomull og syntetiske stoffer.

D) Etter tørkenivå

- Sorter etter: stryketørt, skaptørt, osv.

Følgende må ikke tørkes i tørketrommel: Ull, silke, nylonstrømper, omfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. soveposen.

Viktig: bruk bare spesialmerkede, tørketrommelsikre tilleggsmidler og skyll grundig plagg som er behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder med vann før du tørker dem. **Bruk bare spesielt merkede, tørketrommelsikre plastgjenstander** og legg aldri gummigjenstander eller gjenstander som er forurenset med vegetabilsk olje i tørketrommelen.

BARNESIKRING

Slik bruker du barnesikringen:

1. Åpne døren.
2. Bruk en mynt eller et skrujern og vri plastskruen 90° med klokken.

Sporet står loddrett: døren kan ikke låses.

Sporet står vannrett: døren kan låses.

VELGE PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER

Program og Tilleggsfunksjoner:

- Når du skal velge et program, vrir du programvelgeren til den aktuelle posisjonen.
- Når du skal velge en tilleggsfunksjon (hvis maskinen din har dette), trykker du på den tilhørende knappen. Knappen lyser som en bekreftelse på at tilleggsfunksjonen er valgt. Du vil høre en lydsignal hvis du gjør et uriktig valg (velger to tilleggsfunksjoner som ikke kan brukes sammen).
- Trykk på den aktuelle knappen på nytt hvis du vil kansellere tilleggsfunksjonen.

STARTE OG FULLFØRE ET PROGRAM

1. Når du har valgt ønsket program og tilleggsfunksjon(er), trykker du på Start/Pause-knappen.
Hvis tøyet ikke tas ut når tørkingen er ferdig, starter en antikrøll-syklus som varer maksimalt 60 minutter. Trommelen roterer med jevne mellomrom, og forhindrer at tøyet krøller seg i opptil 12 timer hvis tilleggsfunksjonen for antikrøll er valgt.
2. Når programmet er ferdig setter du programvelgeren i posisjonen "0". Tørketrommelens indikatorlampe "Start/Pause" slukkes.

ENDRE ET PROGRAM

Hvis du endrer programmet under en tørkesyklus, stopper tørketrommelen. Indikatorlampen for Start/Pause blinker.

Når du vil starte det nye programmet trykker du på Start/Pause-knappen.

AVBRYTE ET PROGRAM

Slik avbryter du tørkingen når tørketrommelen er i gang

1. Sett programvelgeren på lufting ("Airing").
2. Trykk på Start/Pause-knappen.
Vent minst 5 minutter før du åpner døren, for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles.
Av sikkerhetshensyn stoppes programmet automatisk hvis du åpner døren.
3. Hvis du vil starte tørketrommelen igjen etter at du har åpnet døren, lukker du døren og trykker på Start/Pause-knappen på nytt.

FILTER

Rengjør lofilteret etter hver tørk:

1. Åpne døren.
2. Trekk filteret oppover.
3. Åpne filteret.
4. Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene.
5. Lukk filteret.
6. Skyv filteret helt tilbake på plass.

VANNBEHOLDER BUNN

Tøm vannbeholderen etter hver tørk.

1. Trekk i håndtaket for å ta ut vannbeholderen.
2. Tøm vannbeholderen.
3. Sett den tomme vannbeholderen tilbake ved å skyve den **helt** tilbake på plass.

INSTALLASJONSSTABILITET

Når du installerer tørketrommelen er det viktig at du setter den helt i vater ved hjelp av de justerbare bena og et vater.

VARMEUTVEKSLER

Rengjør varmeutveksleren minst hver tredje måned. Tørk bort eventuelt støv og lo fra dørpakningen og innsiden av døren med en fuktig klut. (Se bruksanvisningen)

INNFELT INSTALLASJON

Slik bygger du inn tørketrommelen

Ta av topp-platen og erstatt den med innfellingssettet (Built-In kit) UBS 10 (i overensstemmelse med gjeldende forskrifter for elektrisk arbeid). Du kan bestille innfellingssettet fra forhandleren din.

FEILSØKINGSLISTE

Hvis det oppstår et problem, bør du selv forsøke å rette opp problemet ved hjelp av følgende kontrolliste før du ringer etter service:

Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok:

- Valgte du riktig program?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (Var sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 800 rpm? Hvis sentrifugehastigheten er mindre enn 800 rpm, kan vannbeholderen bli full i løpet av tørkingen.)?
- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er varmeutveksleren skitten? (se bruksanvisningen)
- Er romtemperaturen for høy?

Tørketrommelen fungerer ikke: (etter strømbrytning må du alltid trykke på Start/Pause-knappen for å fortsette).

- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkkontakten?
- Har det oppstått et strømbrytning?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt et program?
- Har du trykket på Start/Pause-knappen?

Indikatorlampen for lofilteret eller vannbeholderen lyser:

- Er lofilteret rent?
- Er vannbeholderen tom?
- Er vannbeholderen satt riktig på plass?
- Er varmeutveksleren ren?

Vanndråper under tørketrommelen:

- Er varmeutveksleren satt riktig på plass?
- Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?
- Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?
- Er vannbeholderen riktig plassert?

SERVICE

Hvis du har gått gjennom sjekklisten uten å ha fått løst problemet, slår du tørketrommelen av og ringer et av våre servicekontor (se garantien).

Når du ringer må du oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på den selvklebende typeplaten) på høyre side når døren er åpen.
- Din adresse og ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

